# Manual de usuario

**MAN371** 



Mando universal para aire acondicionado





# Descripción

- · Compatible con muchos otros telemandos universales para aire acondicionado del mercado.
- · Alrededor de 1000 códigos diferentes.
- · Relación de códigos actualizada por marca, lo que hace la búsqueda de códigos más sencilla.

## Instrucciones de uso

## 1. Configuración de función

Puede programar el telemando MAN371 para funcionar con su aparato de aire acondicionado mediante tres métodos distintos

#### • Configuración mediante Marca+búsqueda automática

Busque el código correspondiente a la marca de su aparato de aire acondicionado, en la lista de Marcas y códigos que encontrará al final de este manual. Levante la tapa que se encuentra en la parte frontal y presione el botón "Brand" durante más de 3 segundos, el indicador de código de marca que aparecerá en la pantalla LCD se incrementará de uno en uno. Suelte el botón "Brand" cuando el contador alcance el código de marca correspondiente a la marca de su aire acondicionado.

Después de seleccionar el código de marca, apriete el botón "Type" durante más de 3 segundos, el indicador de tipo que aparecerá al lado del indicador de marca en la pantalla LCD se incrementará de uno en uno. Cuando su aparato de aire acondicionado se encienda, significará que se ha encontrado un código válido, presione el botón "OK" para terminar la búsqueda.

Compruebe el correcto funcionamiento de los botones necesarios para realizar las distintas funciones de su aparato de aire acondicionado, si los demás botones no funcionan, repita los pasos hasta encontrar un código correcto.

#### • Configuración manual

Busque el código correspondiente a la marca de su aparato de aire acondicionado, en la lista de Marcas y códigos que encontrará al final de este manual. Levante la tapa que se encuentra en la parte frontal y presione el botón "Brand" durante más de 3 segundos, el indicador de código de marca que aparecerá en la pantalla LCD se incrementará de uno en uno. Suelte el botón "Brand" cuando el contador alcance el código de marca correspondiente a la marca de su aire acondicionado.

Después de seleccionar el código de marca, apriete el botón "SET" durante más de 3 segundos, el indicador de código en la pantalla LCD parpadeará, comience a buscar el código correspondiente usando los botones "◀ Select" y "Select ▶" o los botones de subida y bajada de temperatura. Cuando se encienda, significará que se ha encontrado un código válido, presione el botón "OK" para terminar la búsqueda.

Compruebe el correcto funcionamiento de los botones necesarios para realizar las distintas funciones de su aparato de aire acondicionado, si los demás botones no funcionan, repita los pasos hasta encontrar un código correcto.

#### • Búsqueda completa de códigos

Si ninguno de los procedimientos anteriores funciona, por favor, use el modo de búsqueda completa de código. Primero fije el código de marca a 0, después presione y mantenga pulsado el botón "TYPE", el código de modelo se mostrará en el LCD y se incrementará de uno en uno de 000 a 999. También puede fijar el código de marca a 0, presionar el botón "SET" durante más de 3 segundos y buscar el código de marca con los botones "¶ Select" y "Select " o los botones de subida y bajada de temperatura. Cuando su aparato de aire acondicionado se encienda, significará que se ha encontrado un código válido, presione el botón "OK" para terminar la búsqueda. Puede llevar más tiempo utilizar este método de búsqueda, por favor, sea paciente.

Nota: Sólo el proceso de "Búsqueda completa de códigos" incrementará los números de 000 a 999 de manera continua, si se utiliza alguno de los otros dos métodos, el rango de códigos estará limitado por la marca seleccionada, este rango, normalmente, no sobrepasará los 20 códigos.

#### 2. Configuración del reloj.

Presione el botón "CLOCK " una vez. Los dígitos del reloj en la pantalla LCD parpadearán. Ajuste el reloj sirviéndose de los botones de subida de temperatura para los minutos y bajada de temperatura para las horas. Presione de nuevo el botón "CLOCK " o bien transcurridos 10 segundos la configuración de hora será aceptada.

## 3. Configuración de la función de temporizador.

Esta función puede ser utilizada únicamente si el mando ha sido programado correctamente y no existe algún otro equipo externo acoplado al aparato de aire acondicionado que realice esta función independientemente.

Si su aparato de aire acondicionado posee función de temporizzador esta prevalecerá sobre las opciones elegidas en el mando a distancia.

#### Apagado automático

Presione el botón "

OFF" una vez, el marcador que se mostrará se habrá incrementado en 1 hora. Cuando se excedan las 24 horas se anulará la operación.

#### Encendido automático

Se configura como el apagado automático, pero utilizando el botón "

ON".

#### •Apagado/Encendido automático

Este modo de temporizador está basado en la base de 24 horas por lo que si los valores de encendido y apagado automáticos coinciden, no se producirá ningún cambio.



# Lista de códigos de marca y modelo

BRAND CODE	BRAND	TYPE CODE
1	HAIER	1~19
2	GREE	20-39
3	MIDEA	40-59
4	CHANGHONG	60-79
5	CHIGO	80-99
6	HUABA0	100-109
	KELON	110-119
7	TCL	120-139
8	GALANZ	140-149
9	HUALING	150-169
10	CHUNLAN	170-179
11	AUX	180-199
12	SHINCO	200-209
13	AUCMA	210-229
14	HISENSE	230-239
	FEILU	240-249
15	DONGBAO	250-269
	DONGXINGBAO	260-268
16	XINFEI	270-279
	GLEE	280
	HUAWEI	281
	JOHNSON	282
	KT02_D001	283
	KT02_D002	284
	KTY001	285
	KTY002	286
	KTY003	287
	KTY004	288
	KTY005	289

BRAND CODE	BRAND	TYPE CODE
17	MINGXIN, BOYING, PINSHANG, XINGHUABAO	290
_	SOGO	291
	SOVA	292
	AIDELONG	293-295
	AITE	296-299
	OULI	300
	OUKE	301-302
	BAIXUE	299
	GOLDSTAR	303
	JINGDIAN	304
	BOERKA	305-306
_	BOLE	307
	BOSHIGA0	308-309
18	DOCTOR	310
	CAIXING	311
	CHANGLING	312-323
	CHENGYUAN	324
	CHUANGHUA	325-328
	DAMUZHI	329
19	DAJINGXING	330
	DAJINGXING	331
	DAEW00	332-333
	DONGXIA	334-335
	DUNAN	336
	GAOLUHUA	337-341
	GEER	342-343
	GUQIAO	344

BRAND CODE	BRAND	TYPE CODE	BRAND CODE	BRAND	TYPE CODE
19	GUANGDA	345-346	21	SHANGLING	404-407
-	HONGYI	347	23	SHENBAO	410-411
	HUAGA0	348		SHENFENG	412
	HUANGHE	349		SHENFENG FEILU	413
20	HUAKE	350-351		SHUIKANG	414
	HUAMEI	352-353		SHUANGLING	415
	HUIFENG	354-356		SHUANGLU	416-418
	DONGYANG HUIFENG	357		SONGXING	419
	JIALE	358		SOVA	420
	JIANGNAN	359		SUOYI	421-422
	JIN BEIJING	360-361		SWAN	423
	JINGSONG	362-364		TIANJING	424
	KONKA	365-366		TIANYUAN	425-428
	UNI-AIR	367-368	0.1	WEITELI	429
	KANGII	367-369	24	TONGLI	430-431
21	JIESHIDA	370		WANBA0	432-434
	LANBO	371-383		WEILI	435-444
	LEHUA	384-385		WUFENG	445-446
	LIKAIER	386-387		SIGAMA	447
	MEILING	388-389	OF.	XILENG	448-449
	LIANGU	390	25	XIANKE	450-452
	HUIKANG	391-392		LITTLE SWAN	453
	QIXING	393		XIAOYA	454-456
	RICAI	394		XINLE	457-460
-	RIJIANG	395-397		XINLING	461
	RISUO	398-399		XINGHE	462-463
	SHAMEI	400		PANDA	464-466
	SHANXING	401-402		YANGTZE	467-471
	SHANGLING	403-409		YAOMA	472
		.00 100		YUTU	473-479



BRAND CODE	BRAND	TYPE CODE
26	ELECTROLUX	480-481
	YINGYAN	482-490
	ZHENZHOUJINDA	491-492
	ZHONGYI	493
	ZUODAN	494
	YIDONG	499
27	SANY0	500-529
	NEC	500-529
28	MITSUBISHI	530-589
29	LG	590-599
30	SAMSUNG	600-619
31	TOSHIBA	620-639
32	HITACHI	640-659
33	PANASONIC	660-689
	NATIONAL	660-689
34	CARRIER	690-699
	FUJITSU	700-709
35	DAIKIN	710-729
36	SHARP	730-749
	SHENGBAO	730-749
37	WHIRLPOOL	750-753
	YORK	754-756
	MACQUAY	757-758
	AKIRA	760
	KLIMATAIR	761-762
	KRIS	763
	LOREN-SEBO	764-765
	NIKKO	766
	SAIJO DENKI	767-769

BRAND CODE	BRAND	TYPE CODE
38	SUNBURG	770-771
	TECO	772-773
	T0Y01	774
	T0Y02	775
	DAOTIAN	776-777
	CHANGFU, CHANGGU	778-779
39	LIANGYU	780
	NEITIAN	781~788
40	OTHERS: JIANGCHEN, JICHUAN, JINMENG, KEMING, KEER, DIBOER, FALANBAO, LANGGE, OULING, TONGYI, XIAYANG, YIDAZHOU, MEIDIAN, MINGYI, GEWEIER, GEYANG, DONGOU, FEIPU etc.	495-499 759 782-999



